

Pasos para la programación de la tarjeta KX-TD188 (E-1) en la central telefónica KX-TD1232

- 1.- Entrar al programa **109 (Expansion Unit Type)** y seleccionamos la opción **EL** en el slot correspondiente, recordando que sólo se puede instalar en el sistema Maestro (Si tenemos dos centrales interconectadas). Ya cambiado este programa, recordar que se requiere apagar y enciender el sistema para que se confirme el cambio.
- 2.- Entrar al programa **401 (Outside Line Group Assignment)** y poner las líneas de la **25** a la **54** en el grupo troncal **8** y el resto de las troncales dejarlas en cualquier otro grupo troncal.
- 3.- Verificar que en el programa **707 (E1 Clock Mode)** esté como **RELOJ EXTERNO**.
- 4.- En el programa **740 (E1 Channel Assignment)** poner todos los canales como **DR2**.
- 5.- Entrar al programa **741 (E1 Dial Mode)** y poner todos los canales como **MFC-R2**.
- 6.- Confirmar que en el programa **744 (E1 DID Receive Digit)** los dígitos a recibir en los canales sean **4**.
- 7.- Entrar al programa **745 (E1 DR2 Receiver)** y poner los canales DR2 como **MFC-R2**.
- 8.- En el programa **758 (E1 DR2 Signalling Type)** cambiar el tipo de señalización a **Normal**.
- 9.- Entrar al programa **430 (DID / TIE Format Number Assignment)** y ponerle el **1** al grupo troncal que formamos como E-1.

Elegir cualquiera de los casos A, B, o C:

CASO A). En caso de que el DID (ultimos 4 digitos del numero telefonico) coincida con el numero de extension, hacemos lo siguiente:

- 10.- En el programa **135 (DID Number Conversion Selection)** seleccionamos la opcion de **EXT NUMBER**

CASO B). En caso de que deseemos Remove y Agregar digitos al DID que nos envia el Carrier (como en el sistema KX-T336), hacemos lo siguiente:

- 11.- En el programa **135 (DID Number Conversion Selection)** seleccionamos la opcion de **EXT NUMBER**
- 12.- En el programa **433 (DID / TIE Subscriber Number Removed Digit)**le asignamos el número de dígitos a borrar.
- 13.- Entrar al programa **434 (DID / TIE Added Number)**y le ponemos el/los dígito(s) con el/los que van a comenzar las extensiones que van a tener DID.

CASO C). En caso de que deseemos Asignar en que extension va a timbrar cada DID que nos envia el Carrier, hacemos lo siguiente:

- 14.- En el programa **135 (DID Number Conversion Selection)** seleccionamos la opcion de **EXT NUMBER**
- 15.- En el programa **136 (DID/DDI Number Assignment)** le asignamos el DID en cada localizacion
- 16.- Entrar al programa **137 (DIA) y 138 (NOCHE) (DID/ DDI Extension – Day/Night)** le asignamos en que extension van a timbrar los DID's tanto en modo dia como en modo noche

Despues de haber elegido cualquiera de los casos A, B, o C:

- 17.- Por último entramos al programa **990, área 10** y ponemos **8 ceros** de derecha a izquierda (**111111100000000**). Esto es para que al tomar canal del E-1, el sistema genere un tono de marcación.