

PASOS PARA PROGRAMAR TARJETA E&M EN CENTRAL KX-TD1232 Y KX-TD816

- 1.-Instalar la tarjeta E&M KX-TD184 en la central y entrar al programa 109 para indicarle la posición. No olvide resetear el equipo.
- 2.-Entrar al programa 401 (Grupo Troncal) y asignar las líneas 09,10,11,12 al grupo 8.
- 3.- Entrar al programa 430 y asignar el No. 1 al grupo troncal 8.
- 4.-Entrar al programa 437 y activar el grupo troncal No. 8 para poder que el otro sistema pueda tomar línea del tuyo
- 5.-Entrar al programa 441 y asignar los 4 puertos 09,10,11,12 a comunicación a 4 hilos: de fault viene a 2 hilos.
- 6.-Entrar al programa 129 y checar que la señal sea continuous.
- 7.-Programa opcional (128) es asignar código de PBX :sirve cuando tienes un enlace de varios conmutadores y se desea accesar la línea de c/u, marcando el código del equipo.
- 8.-Si se desea comunicación transparente entre los equipos se tiene que asignar en Numeración Flexible Programa 100 Campo 74,75,76, etc. Los dígitos con los que empieza el otro conmutador.
- 9.-Por ultimo entrar al programa 340 y asignar la ruta con lo dígitos de salida a otro conmutador acompañado de su grupo troncal.

No.	DIAL	ADD	GROUP	
01	3**		08	Grupo troncal de salida que formamos
02	4**		08	
		Numeración de Salida a otro conmutador		

- 10.-Entar al programa 431 y asignar la señal de entrada como **Immediate** ó **Wink** según como este programado el Multiplexor
- 11.-Entrar al programa 432 y asignar la señal de salida como **Immediate** ó **Wink** según como este programado el Multiplexor.